Ray Sonics Japan™

RSJ-710Z13 取扱説明書

RSJ-S710PN 専用　ゼンリン社
更新用地図データ収録 SD カード（8GB）

はじめに

本説明書はゼンリン地図データ採用 SD カード本体の説明になりなす。
更新地図の中身の説明につきましては弊社ホームページをご確認ください。

株式会社 レイソニックスジャパン ホームページ
URL　http://www.raysonics.jp/

1. 注意事項

・本製品はポータブルナビゲーション RSJ-S710PN 専用ソフトです。

・操作説明書で説明された以外の使い方により発生した損害等に関して、
弊社は一切の責任を負いません。
ご使用の前に必ず操作説明書をお読みいただけますようお願いいたします。

・弊社が関与しない製品との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、
当社は一切の責任を負いません。

2. 注意事項

・地震、火災、天災、第三者による行為等、またその他の事故、お客様の故意または過失、誤用、
その他正常と異なる条件下でのご使用による損害に関して弊社は一切責任を負いません。

・現在ご使用の旧地図ソフトはお客様の方で保管いただきますようお願いいたします。
（旧地図ソフトは廃棄せず保管いただく事をお勧めいたします。）

・SDカードは精密な製品です。
小さい衝撃でも保存されているデータに影響を及ぼすことがございます。
取り扱いには十分注意してください。

3. 新しい地図への更新方法

本製品は旧地図の SD カードと入れ替えることにより更新されます。

■ SDカードの入れ替え手順

【1】本体の電源を切り、電源がオフになっている事をご確認ください。

【2】現在ご利用中の SD カードを本体より抜き出してください。

【3】本製品をカチッと音がするまで差し込んでください。

■ 著作権について

本製品に保存されているデータ、文章、写真、映像、画像など、すべてのコンテンツの
著作権は、当社もしくは当社にその利用を認めた権利者に帰属します。
各コンテンツは、明示された制限に従って複製、コピー、配信、送信等を含む
他の利用については固くお断り致しております。

4. 新しい地図への更新方法

電源がオフになっていることを
必ずご確認ください。

現在ご利用中の SD カードを
本体より抜き出してください。

本製品をカチッと音がするまで
差し込んでください。

**＊現在ご登録頂いております履歴等の登録情報は本製品に入れ替える事により
未登録の状態になります。登録データの移行につきましては大変お手数では
ございますが、お客様ご自身で再度ご登録いただきます様宜しくお願いいたします。**

製品サポートについて

■お電話でのお問合せ先

フリーダイヤル：0120-225-422

受付時間 11:00~17:00(土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く)
※携帯電話、PHS、公衆電話には対応させていただいておりません。

一般回線：022-390-5237

受付時間 11:00~17:00(土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く)

■ メールでのお問合せ先

ご質問受付メールアドレス：contact-mail@raysonics.jp

弊社休業日等の都合により、ご連絡が遅れることがございます。
予めご了承いただきます様宜しくお願いいたします。
お問い合わせの内容によってもご連絡にお時間をいただくものや、
ご回答し兼ねるものもございます。